

U11

User Guide

I. Product Overview



1. Camera Lens
2. Microphone
3. Micro SD Card Slot
4. Blue Indicator Light
5. USB Port
6. Power/Camera/Video Recording Button

II. What's in the Box

- 1× USB Flash Drive Camera
- 1× USB Cable

-1× 8GB Micro SD Card (fitted into the Micro SD card slot already)

-1× Key Ring

III. Operation

>> Please make sure your USB flash drive camera is fully recharged before using.

>> Please make sure the Micro SD card (4GB-32GB) has been formatted already and is securely fitted into the camera's SD card slot, or it will not work. A SDHC Class 10 Micro SD card is recommended. If no Micro SD card is fitted into the camera, the blue indicator light will be illuminated for 5 seconds and flash 3 times, then it will turn off. The camera will shut down automatically.

3.1 POWER ON / OFF

3.1.1 Power on the camera by pressing the Power Button for 2 seconds. The blue indicator light will flash once and stay illuminated, indicating the camera has entered into standby mode automatically.

3.1.2 Power off the camera by pressing the Power Button for 2 seconds again. The blue indicator light will flash twice and then turn off.

<Note>: The camera will shut down automatically if it is in standby mode without any operation more than 1 minute.

3.2 VIDEO RECORDING

3.2.1 Power on the camera by pressing the Power Button for 2 seconds. The blue indicator light will flash once and stay illuminated, indicating the camera has entered into standby mode automatically.

3.2.2 Press the Video Recording Button once to record video. The blue indicator light will keep flashing.

3.2.3 Press the Video Recording Button once again to stop recording video. The blue indicator light will flash twice and then stay illuminated, indicating the camera is back to standby mode.

<Not>:

1). A video file will be generated and saved every 10 minutes automatically.

2). *The camera can record video for 1 hour continuously on a full charge.*

3). *Video Resolution: 1280x960 Video Format: AVI*

4). *If the camera is in low battery, the indicator light will flash blue 6 times and then turn off. The camera will shut down automatically and save all the video files.*

3.3 CAMERA / STILL PHOTOGRAPHY

3.3.1 Power on the camera by pressing the Power Button for 2 seconds. The blue indicator light will flash once and stay illuminated, indicating the camera has entered into standby mode automatically.

3.3.2 Press the Camera Button twice to take a photo. The blue indicator light will flash once and then stay illuminated, indicating the camera is back to standby mode.

IV. Video / Image Files Uploads

4.1 Power off the USB flash drive camera, and plug it into a proper PC computer USB port directly.

4.2 Removable disk drive folder appears.

4.3 All the files can be accessed in the drive.

V. Setting Time / Date Stamp

5.1 Power off the USB flash drive camera, and plug it into a proper PC computer USB port directly.

5.2 Removable disk drive folder appears.

5.3 Click on the drive in the root directory and inside the root directory, open the txt file named "**time.txt**". If you can't find it, then create a txt file named "**time.txt**".

5.4 Write the current date and time in the "**time.txt**" file with the correct format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS (For example: 2016-04-12 14:24:32). Save this file.

5.5. Restart the camera and the system will upgrade the program automatically.

VI. Charging

6.1 Power off the USB flash drive camera, and plug it into a proper PC computer

USB port directly.

6.2 The blue indicator light will keep flashing during the charging process.

6.3 It will take 2 hours to obtain a full charge.

6.4 The blue indicator light will stay illuminated when the USB flash drive camera is fully recharged.

www.wiseshop.com

U11

Benutzerhandbuch

I. Produktübersicht



1. Kameraobjektiv
2. Mikrofon
3. Mikro-Sd-Einbauschlitz
4. Blaue Anzeigelampe
5. USB-Anschluss
6. Netz- / Kamera- / Videoaufnahme-Taste

II. Was ist in der Box

- 1 × USB-Blitz-Antriebs-Kamera
- 1 × USB-Kabel

-1 × 8GB Micro SD-Karte (in den Micro SD-Kartensteckplatz bereits eingebaut)

-1 × Schlüsselring

III. Betrieb

>> Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre USB-Blitz-Antriebskamera vollständig aufgeladen wird, bevor Sie verwenden.

>> Bitte stellen Sie sicher, dass die Micro SD-Karte (4GB-32GB) bereits formatiert wurde und sicher in den SD-Kartenslot der Kamera eingesetzt ist, oder es funktioniert nicht. Eine SDHC Klasse 10 Micro SD-Karte wird empfohlen. Wenn keine Micro SD-Karte in die Kamera eingebaut ist, leuchtet die blaue Kontrollleuchte 5 Sekunden lang und blinkt dreimal, dann schaltet sie sich aus. Die Kamera wird automatisch heruntergefahren.

3.1 EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

3.1.1 Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang drücken. Die blaue Kontrolllampe blinkt einmal und bleibt eingeschaltet und zeigt an, dass die Kamera automatisch in den Standby-Modus versetzt wurde.

3.1.2 Schalten Sie die Kamera aus, indem Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang erneut drücken. Die blaue Kontrollleuchte blinkt zweimal und schaltet sich dann aus.

<Hinweis>: Die Kamera schaltet sich automatisch ab, wenn sie sich im Standby-Modus befindet, ohne dass der Betrieb länger als 1 Minute ist.

3.2 VIDEOAUFNAHME

3.2.1 Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang drücken. Die blaue Kontrolllampe blinkt einmal und bleibt eingeschaltet und zeigt an, dass die Kamera automatisch in den Standby-Modus versetzt wurde.

3.2.2 Drücken Sie die Videoaufnahme-Taste einmal, um Video aufzuzeichnen. Die blaue Kontrollleuchte blinkt weiter.

3.2.3 Drücken Sie erneut die Video-Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu beenden. Die blaue Kontrollleuchte blinkt zweimal und leuchtet dann auf, wenn die Kamera wieder in den Standby-Modus zurückkehrt.

<Hinweis>:

- 1). Eine Videodatei wird alle 10 Minuten automatisch generiert und gespeichert.
- 2). Die Kamera kann Video für 1 Stunde kontinuierlich auf eine volle Aufladung aufzeichnen.
- 3). Video-Auflösung: 1280x960 Video-Format: AVI
- 4). Wenn die Kamera schwach ist, blinkt die Anzeige 6 x blau und schaltet sich dann aus. Die Kamera wird automatisch heruntergefahren und alle Videodateien gespeichert.

3.3 KAMERA / STILL FOTOGRAFIE

3.3.1. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang drücken. Die blaue Kontrolllampe blinkt einmal und bleibt eingeschaltet und zeigt an, dass die Kamera automatisch in den Standby-Modus versetzt wurde.

3.3.2. Drücken Sie die Kamera-Taste zweimal, um ein Foto aufzunehmen. Die blaue Kontrollleuchte blinkt einmal und leuchtet dann auf, wenn die Kamera wieder in den Standby-Modus zurückkehrt.

IV. Video / Bilddateien Uploads

4.1 Schalten Sie die USB-Flash-Laufwerk-Kamera, und stecken Sie es in einen richtigen PC-Computer USB-Anschluss direkt.

4.2 Wechseldatenträgerordner wird angezeigt.

4.3 Auf alle Dateien kann im Laufwerk zugegriffen werden.

V. Einstellzeit / Datumsstempel

5.1 Schalten Sie die USB-Flash-Laufwerk-Kamera, und stecken Sie es in einen richtigen PC-Computer USB-Anschluss direkt.

5.2 Wechseldatenträgerordner wird angezeigt.

5.3 Klicken Sie auf das Laufwerk im Stammverzeichnis und im Stammverzeichnis, öffnen Sie die txt-Datei mit dem Namen "**time.txt**". Wenn Sie es nicht finden, dann erstellen Sie eine txt-Datei mit dem Namen "**time.txt**".

5.4 Schreiben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit in der Datei "**time.txt**" mit dem richtigen Format:

JJJJ-MM-TT HH: MM: SS (Beispiel: 2016-04-12 14:24:32). Speichern Sie diese

Datei.

5.5 Starten Sie die Kamera neu und das System aktualisiert das Programm automatisch.

VI. Aufladen

6.1 Schalten Sie die USB-Flash-Laufwerk-Kamera, und stecken Sie es in einen richtigen PC-Computer USB-Anschluss direkt.

6.2 Die blaue Leuchtanzeige blinkt während des Ladevorgangs.

6.3 Es dauert 2 Stunden, um eine volle Ladung zu erhalten.

6.4 Die blaue Kontrolllampe leuchtet, wenn die USB-Flash-Laufwerkskamera vollständig aufgeladen ist.

U11

Mode d'emploi

I. Aperçu du produit



1. Objectif de la caméra
2. Microphone
3. Emplacement pour carte mémoire SD
4. Voyant lumineux bleu
5. Port USB
6. Bouton d'alimentation / d'appareil photo / d'enregistrement vidéo

II. Qu'y a-t-il dans la boîte

- 1 x caméra clé USB
- 1 x câble USB

-1 × 8 GB Carte Mémoire SD (intégré déjà dans la fente de carte mémoire SD)

-1 × Porte-clés

III. Opération

>> Veuillez assurer que votre caméra USB est entièrement rechargée avant de l'utiliser.

>> Veuillez assurer que la carte mémoire SD (4GB-32GB) a déjà été formatée et qu'elle est correctement insérée dans la fente pour carte SD de la caméra, sinon elle ne fonctionnera pas. Une carte mémoire SDHC Class 10 est recommandée. Si aucune carte mémoire SD n'est installée dans l'appareil, le voyant bleu s'allume pendant 5 secondes et clignote 3 fois, puis s'éteint. L'appareil s'éteint automatiquement.

3.1 MARCHE / ARRÊT

3.1.1 Allumez la caméra en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le témoin lumineux bleu clignote une fois et reste allumé, indiquant que la caméra est entrée en mode veille automatiquement.

3.1.2 Mettez la caméra hors tension en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le voyant bleu clignote deux fois puis s'éteint.

<Remarque>: la caméra s'arrête automatiquement s'il est en mode veille sans aucune opération de plus d'une minute.

3.2 ENREGISTREMENT VIDEO

3.2.1 Allumez la caméra en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le témoin lumineux bleu clignote une fois et reste allumé, indiquant que la caméra est entrée en mode veille automatiquement.

3.2.2 Appuyez une fois sur le bouton d'enregistrement vidéo pour enregistrer la vidéo. Le témoin lumineux bleu clignote.

3.2.3 Appuyez à nouveau sur le bouton d'enregistrement vidéo pour arrêter l'enregistrement vidéo. Le témoin lumineux bleu clignote deux fois puis reste allumé, indiquant que l'appareil est de nouveau en mode veille.

<Remarque>:

- 1). *Un fichier vidéo sera généré et enregistré toutes les 10 minutes automatiquement.*
- 2). *la caméra peut enregistrer la vidéo pendant 1 heure en continu sur une pleine charge.*
- 3). *Résolution vidéo: 1280x960 Format vidéo: AVI*
- 4). *Si la caméra est en batterie faible, le voyant clignote en bleu 6 fois, puis s'éteint. la caméra s'arrête automatiquement et enregistre tous les fichiers vidéo.*

3.3 PHOTOGRAPHIE CAMERA / STILL

3.3.1 Allumez la caméra en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le témoin lumineux bleu clignote une fois et reste allumé, indiquant que la caméra est entrée en mode veille automatiquement.

3.3.2 Appuyez deux fois sur le bouton de la caméra pour prendre une photo. Le témoin lumineux bleu clignote une fois, puis reste allumé, indiquant que l'appareil est de nouveau en mode veille.

IV. Téléchargement de Vidéos et d'images

4.1 Éteignez la caméra de lecteur flash USB, et le brancher directement dans un port USB de l'ordinateur.

4.2 Le dossier du lecteur de disque amovible s'affiche.

4.3 Tous les fichiers sont accessibles dans le lecteur.

V. Réglage de l'heure / Date

5.1 Éteignez la caméra de lecteur flash USB, et le brancher directement dans un port USB de l'ordinateur.

5.2 Le dossier du lecteur de disque amovible s'affiche.

5.3 Cliquez sur le lecteur dans le répertoire racine et à l'intérieur du répertoire racine, ouvrez le fichier txt nommé "**time.txt**". Si vous ne trouvez pas, créez un fichier txt nommé "**time.txt**".

5.4 Ecrivez la date et l'heure actuelles dans le fichier "**time.txt**" avec le format correct:

AAAA-MM-JJ HH: MM: SS (Par exemple: 2016-04-12 14:24:32). Enregistrer ce fichier.

5.5 Redémarrez la caméra et le système mettra automatiquement à niveau le

programme.

VI. Se Charge

6.1 Éteignez la caméra de lecteur flash USB, et le brancher directement dans un port USB de l'ordinateur.

6.2 Le voyant bleu clignote pendant le chargement.

6.3 Il faudra 2 heures pour obtenir une charge complète.

6.4 Le voyant bleu reste allumé lorsque la caméra clé USB est complètement rechargée.

www.wiseupshop.com

U11

Guida utente

I. Descrizione del prodotto



1. Obiettivo della fotocamera
2. Microfono
3. Slot per scheda micro SD
4. Indicatore luminoso blu
5. Porta USB
6. Pulsante Potenza / Camera / registrazione video

II. Cosa c'è nella scatola

- 1 × Fotocamera USB Flash Drive
- 1 × Cavo USB

-1 × 8 GB Micro SD Card (montato nello slot per schede Micro SD già)

-1 × Portachiavi

III. Operazione

>> Si prega di assicurarsi che la fotocamera unità flash USB sia completamente carica prima di utilizzare.

>> Si prega di verificare che la scheda Micro SD (4GB-32GB) è stato formattato già ed è dotato saldamente nella slot per scheda SD della fotocamera, o non funzionerà. Si raccomanda un SDHC Classe 10 scheda Micro SD. Se nessuna scheda micro SD è montato nella telecamera, l'indicatore luminoso blu si illumina per 5 secondi e il flash 3 volte, poi si spegne. La fotocamera si spegne automaticamente.

3.1 ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

3.1.1 Accendere la fotocamera premendo il pulsante di accensione per 2 secondi. La spia blu lampeggia una volta e rimanere illuminato, indicando la telecamera è entrato in modalità standby automaticamente.

3.1.2 Spegner la fotocamera premendo il pulsante di accensione per 2 secondi. La spia blu lampeggia due volte e poi si spegne.

<Nota>: La fotocamera si spegne automaticamente se è in modalità standby, senza alcuna operazione più di 1 minuto.

3.2 REGISTRAZIONE VIDEO

3.2.1 Accendere la fotocamera premendo il pulsante di accensione per 2 secondi. La spia blu lampeggia una volta e rimanere illuminato, indicando la telecamera è entrato in modalità standby automaticamente.

3.2.2 Premere il pulsante di registrazione video una volta per registrare video. La spia blu continua a lampeggiare.

3.2.3 Premere il pulsante di registrazione video ancora una volta per interrompere la registrazione del video. La spia blu lampeggia due volte e poi rimane accesa, indicando la fotocamera è in modalità standby.

<Nota>:

- 1). *Un file video viene generato e salvato automaticamente ogni 10 minuti.*
- 2). *La fotocamera può registrare video per 1 ora in continuo su una carica completa.*
- 3). *Risoluzione video: 1280x960 Formato video: AVI*
- 4). *Se la fotocamera è in batteria scarica, la spia lampeggia in blu 6 volte e poi si spegne. La fotocamera si spegne automaticamente e salvare tutti i file video.*

3.3 CAMERA / LA FOTOGRAFIA

3.3.1 Accendere la fotocamera premendo il pulsante di accensione per 2 secondi. La spia blu lampeggia una volta e rimanere illuminato, indicando la telecamera è entrato in modalità standby automaticamente.

3.3.2 Premere il pulsante della fotocamera per due volte per scattare una foto. La spia blu lampeggia una volta e poi rimanere illuminato, indicando la fotocamera è in modalità standby.

IV. Video / Immagine Carica i File

4.1 Spegner la fotocamera unità flash USB, e inserirlo in una porta USB del computer PC corretta direttamente.

4.2 appare cartella sul disco rimovibile.

4.3 Tutti i file sono accessibili nel drive.

V. Impostazione di Ora / Data Timbro

5.1 Spegner la fotocamera unità flash USB, e inserirlo in una porta USB del computer PC corretta direttamente.

5.2 appare cartella sul disco rimovibile.

5.3 Fare clic sul disco nella directory principale e all'interno della directory principale, aprire il file txt denominato "**time.txt**". Se non si riesce a trovarlo, quindi creare un file txt denominato "**time.txt**".

5.4 Scrivere la data e l'ora correnti nel file "**time.txt**" con il formato corretto: AAAA-MM-GG HH: MM: SS (per esempio: 2016-04-12 14:24:32). Salvare il file.

5.5 Riavviare la telecamera e il sistema aggiornerà automaticamente il programma.

VI. Ricarica

6.1 Spegnere la fotocamera unità flash USB, e inserirlo in una porta USB del computer PC corretta direttamente.

6.2 La spia blu continua a lampeggiare durante il processo di carica.

6.3 Ci vorranno 2 ore per ottenere una carica completa.

6.4 La spia blu rimane illuminato quando la fotocamera unità flash USB è completamente carica.

U11

Guía del Usuario

I. Descripción del Producto



1. Lente de la cámara
2. Micrófono
3. Ranura para tarjeta micro SD
4. Luz Indicadora Azul
5. Puerto USB
6. Botón de encendido / cámara / grabación de vídeo

II. Qué hay en la Caja

- 1 × USB Flash Drive de la cámara
- 1 × Cable USB

-1 × 8GB Micro SD Card (ya montado en la ranura para tarjetas Micro SD)

-1 × Llavero

III. Operación

>> Asegúrese de por favor que su cámara de la impulsión del flash del USB esté completamente recargada antes de usar.

>> Asegúrese de que la tarjeta Micro SD (4GB-32GB) ya esté formateada y esté bien instalada en la ranura de la tarjeta SD de la cámara, o no funcionará. Se recomienda una tarjeta SDHC de clase 10 Micro SD. Si no hay ninguna tarjeta Micro SD en la cámara, el indicador luminoso azul se encenderá durante 5 segundos y parpadeará 3 veces, luego se apagará. La cámara se apagará automáticamente.

3.1 ENCENDIDO / APAGADO

3.1.1 Encienda la cámara presionando el botón de encendido durante 2 segundos. La luz indicadora azul parpadeará una vez y permanecerá iluminada, indicando que la cámara ha entrado en modo de espera automáticamente.

3.1.2 Apague la cámara presionando de nuevo el botón de encendido durante 2 segundos. La luz indicadora azul parpadeará dos veces y luego se apagará.

<Nota>: La cámara se apagará automáticamente si está en modo de espera sin ninguna operación durante más de 1 minuto.

3.2 GRABACIÓN DE VÍDEO

3.2.1 Encienda la cámara presionando el botón de encendido durante 2 segundos. La luz indicadora azul parpadeará una vez y permanecerá iluminada, indicando que la cámara ha entrado en modo de espera automáticamente.

3.2.2 Pulse el botón de grabación de vídeo una vez para grabar vídeo. La luz indicadora azul seguirá parpadeando.

3.2.3 Pulse el botón de grabación de vídeo una vez más para detener la grabación de vídeo. La luz indicadora azul parpadeará dos veces y luego permanecerá iluminada, indicando que la cámara vuelve al modo de espera.

<Nota>:

- 1). *Se generará un archivo de vídeo y se guardará cada 10 minutos automáticamente.*
- 2). *La cámara puede grabar vídeo durante 1 hora continuamente con una carga completa.*
- 3). *Resolución de video: 1280x960 Formato de video: AVI*
- 4). *Si la cámara esté en batería baja, la luz indicadora parpadeará en azul 6 veces y luego se apagará. La cámara se apagará automáticamente y guardará todos los archivos de vídeo.*

3.3 FOTOGRAFÍA DE CÁMARA / STILL

3.3.1 Encienda la cámara presionando el botón de encendido durante 2 segundos. La luz indicadora azul parpadeará una vez y permanecerá iluminada, indicando que la cámara ha entrado en modo de espera automáticamente.

3.3.2 Presione el botón de la cámara dos veces para tomar una foto. La luz indicadora azul parpadeará una vez y luego permanecerá iluminada, indicando que la cámara vuelve al modo de espera.

IV. Subida de archivos de video / imagen

4.1 Apague la cámara de la unidad flash USB y enchúfela en un puerto USB de la computadora de la PC correctamente.

4.2 Aparece la carpeta de unidad de disco extraíble.

4.3 Se puede acceder a todos los archivos en la unidad.

V. Establecimiento del sello de fecha y hora

5.1 Apague la cámara de la unidad flash USB y enchúfela en un puerto USB de la computadora de la PC correctamente.

5.2 Aparece la carpeta de unidad de disco extraíble.

5.3 Haga clic en la unidad en el directorio raíz y dentro del directorio raíz, abra el archivo txt llamado "**time.txt**". Si no lo encuentra, cree un archivo txt llamado "**time.txt**".

5.4 Escriba la fecha y la hora actuales en el archivo "**time.txt**" con el formato correcto:

AAAA-MM-DD HH: MM: SS (Por ejemplo: 2016-04-12 14:24:32). Guarde este

archivo.

5.5 Reinicie la cámara y el sistema actualizará el programa automáticamente.

VI. Cargando

6.1 Apague la cámara de la unidad flash USB y enchúfela en un puerto USB de la computadora de la PC correctamente.

6.2 La luz indicadora azul continuará parpadeando durante el proceso de carga.

6.3 Tardará 2 horas en obtener una carga completa.

6.4 El indicador luminoso azul permanecerá iluminado cuando la cámara de la unidad flash USB esté completamente cargada.

U11

ユーザーガイド

I. 製品の概要



1. カメラのレンズ
2. マイク
3. SDメモリーカードスロット
4. ブルーインジケータランプ
5. USBポート
6. 電源/カメラ/ビデオ録画ボタン

II. ボックスの中身に

- 1×USBメモリ型カメラ
- 1×USBケーブル

-1×8GBのSDメモリーカード(すでにメモリーカードスロットに装着済み)

-1×キーリング

III. 操作

>>>使用する前にUSBメモリ型カメラが完全に充電されていることを確認してください。

>> SDメモリーカード(4GB-32GB)がすでにフォーマットされており、カメラのSDカードスロットにしっかりと固定されていることを確認してください。SDHC クラス

10 SDメモリーカードを薦めます。カメラにSDメモリーカードが装着されていない場合は、青いインジケータランプが5秒間点灯し、3回点滅して消灯します。カメラは自動的にシャットダウンします。

3.1 電源ON / OFF

3.1.1 電源ボタンを2秒間押してカメラの電源を入れます。青いインジケータランプが一度点滅し、点灯したままになり、カメラが自動的にスタンバイモードに入ります。

3.1.2 もう一度電源ボタンを2秒間押してカメラの電源を切ります。青のインジケータランプが2回点滅してから消灯します。

<注意>:1分以上一切の操作のないスタンバイモードにいる場合は、カメラが自動的にシャットダウンします。

3.2. ビデオレコーディング

3.2.1 電源ボタンを2秒間押してカメラの電源を入れます。青いインジケータランプが一度点滅し、点灯したままになり、カメラが自動的にスタンバイモードに入ります。

3.2.2 ビデオ録画ボタンを1回押してビデオを録画します。青のインジケータランプが点滅し続けます。

3.2.3 ビデオ録画ボタンをもう一度押すと、録画を停止します。青いインジケータランプが2回点滅してから点灯し、カメラがスタンバイモードに戻ります。

<注意>:

- 1). ビデオファイルが生成され、10分ごとに自動的に保存されます。
- 2). カメラはフル充電で1時間連続してビデオを記録できます。

3). ビデオ解像度:1280x960 ビデオフォーマット:AVI

4). カメラの電池残量が少なくなると、インジケータランプが青色で6回点滅してから消灯します。カメラは自動的にシャットダウンし、すべてのビデオファイルを保存します。

3.3 カメラ/静止画撮影

3.3.1 電源ボタンを2秒間押してカメラの電源を入れます。青いインジケータランプが一度点滅し、点灯したままになり、カメラが自動的にスタンバイモードに入ります。

3.3.2 カメラボタンを2回押して写真を撮ります。青色のインジケータランプが一度点滅してから点灯し、カメラがスタンバイモードに戻ります。

IV. ビデオ/画像ファイルのアップロード

4.1 USBメモリ型カメラの電源を切って、適切なパソコンのUSBポートに直接接続します。

4.2 リムーバブルディスクドライブのフォルダが表示されます。

4.3 ドライブ内のすべてのファイルにアクセスできます。

V. 設定時間/日付スタンプ

5.1 USBメモリ型カメラの電源を切って、適切なパソコンのUSBポートに直接接続します。

5.2 リムーバブルディスクドライブのフォルダが表示されます。

5.3 ルートディレクトリ内のドライブをクリックし、ルートディレクトリ内で **"time.txt"** という名前のテキストファイルを開きます。見つけれない場合は、**"time.txt"** という名前のテキストファイルを作成してください。

5.4 現在の日付と時刻を **"time.txt"** ファイルに正しい形式で書き込む：

YYYY-MM-DD HH:MM:SS (たとえば、2016-04-12 14:24:32)。このファイルを保存します。

5.5 カメラを再起動すると、システムが自動的にプログラムをアップグレードします。

VI. 充電

6.1 USBメモリ型カメラの電源を切って、適切なパソコンのUSBポートに直接接続

します。

6.2 充電中に青いインジケータランプが点滅し続けます。

6.3 フル充電をするには2時間かかります。

6.4 USBメモリ型カメラが完全に充電されると、青のインジケータランプが点灯したままになります。

www.wiseshop.com